

舞台電動升降吊桿配置表

編號	吊桿名稱	到PL距離 (cm)	與前一桿間距 (cm)	吊桿長度
PL	鏡框線 (袖幕位置)	0 cm	0 cm	0 cm
1	眉幕	56 cm	0 cm	1600 cm
2	空桿#1	76.5 cm	20.5 cm	1600 cm
3	空桿 / 沿幕#1	96.5 cm	20 cm	1400 cm
4	空桿 / 翼幕#1	116.5 cm	20 cm	1400 cm
5	燈光桿#1	156.5 cm	40 cm	1400 cm
6	空桿#2	197 cm	40.5 cm	1400 cm
7	空桿 / 沿幕#2	237 cm	40 cm	1400 cm
8	空桿 / 翼幕#2	257.5 cm	20.5 cm	1400 cm
9	燈光桿#2	298 cm	40.5 cm	1400 cm
10	空桿#3	358 cm	60 cm	1400 cm
11	空桿 / 沿幕#3	398.2 cm	40.2 cm	1400 cm
12	空桿 / 翼幕#3	418.5 cm	20.3 cm	1400 cm
13	燈光桿#3	458.5 cm	40 cm	1400 cm
14	空桿#4	518.5 cm	60 cm	1400 cm
15	空桿#5	558.5 cm	40 cm	1400 cm
16	空桿 / 沿幕#4	599 cm	40.5 cm	1400 cm
17	空桿 / 翼幕#4	619.5 cm	20.5 cm	1400 cm
18	燈光桿#4	679.5 cm	60 cm	1400 cm
19	空桿#6	740 cm	60.5 cm	1400 cm
20	空桿 / 沿幕#5	815 cm	75 cm	1400 cm
21	空桿 / 翼幕#5	835 cm	20 cm	1400 cm
22	燈光桿#5	875 cm	40 cm	1400 cm
23	空桿#7	920 cm	45 cm	1400 cm
24	背黑幕 (手動對開)	961 cm	41 cm	1480 cm
25	PVC天幕 (不可移動)	995.5 cm	34.5 cm	1480 cm



