



舞台電動升降吊桿配置表

項次	說明	至鏡框線距離 (cm)	與前一桿間距 (cm)	吊桿長度
PL	鏡框線	0	0	
1	眉幕	55	55	1600
2	空桿	76	26	1600
3	空桿/沿幕1	96	20	1400
4	空桿/翼幕1	116.5	20.5	1400
5	燈光桿1	157	40.5	1400
6	空桿	197.5	40.5	1400
7	空桿/沿幕2	238	40.5	1400
8	空桿/翼幕2	258.5	20.5	1400
9	燈光桿2	300	41.5	1400
10	空桿	360	60	1400
11	空桿/沿幕3	401	41	1400
12	空桿/翼幕3	421.5	21.5	1400
13	燈光桿3	462.5	41	1400
14	空桿	523	61.5	1400
15	空桿	564	41	1400
16	空桿/沿幕4	605	41	1400
17	空桿/翼幕4	625.5	20.5	1400
18	燈光桿4	686.5	61	1400
19	空桿	747	60.5	1400
20	空桿/沿幕5	823	76	1400
21	空桿/翼幕5	843.5	20.5	1400
22	燈光桿5	884.5	41	1400
23	空桿	930	45.5	1400
24	黑背幕	971	41	1400
25	空桿	1007	36	1400